

beauty
star



BEAUTYFALL

BENEFICI DEL TRATTAMENTO BEAUTYFALL

La cascata d'acqua Shirodara, una pratica della medicina ayurvedica, prevede il lento rilascio di acqua calda sulla fronte, favorendo il rilassamento profondo e stimolando la circolazione sanguigna nel cuoio capelluto. Questo aiuta a nutrire i follicoli piliferi, migliorando la salute dei capelli, riducendo la caduta e promuovendo la crescita. Inoltre, rilassa il sistema nervoso e riduce lo stress, un fattore spesso correlato alla perdita di capelli.

La luce infrarossa penetra nel cuoio capelluto, stimolando la microcircolazione e favorendo la produzione di collagene. Questo trattamento aiuta a rinforzare i capelli, migliorando la loro elasticità e lucentezza, mentre riduce l'infiammazione del cuoio capelluto, prevenendo problematiche come la forfora e il diradamento. L'energia termica migliora anche l'assorbimento di trattamenti nutritivi e idratanti, donando ai capelli una maggiore vitalità e resistenza.



La Beautyfall può essere installata
su tutti i lavaggi.

INSTALLAZIONE SUL LAVATESTA



1 Inserire completamente l'apparecchio in una direzione facile da usare, senza lasciare spazi vuoti, e girare le viti di fissaggio per fissarlo alla ceramica.




2 La posizione può essere regolata spostandola a sinistra e a destra prima di serrare saldamente le viti. Dopo aver regolato la posizione, serrare le viti superiori del supporto.



3 Dopo aver installato BEAUTYFALL, sollevare l'anello di fissaggio e regolare la posizione del supporto e della cassetta dell'acqua. *Quando si regola la posizione o l'angolazione della cassetta dell'acqua, invece di tenerla e spostarla, per la regolazione è necessario aggrapparsi al supporto superiore dell'anello di fissaggio e al supporto appena sopra la cassetta dell'acqua.



4 Una volta regolata la posizione, allineare le viti del supporto e dell'apparecchio alla stessa forma e abbassare l'anello di fissaggio.




5 Assicurarsi di abbassarlo in modo che le due viti siano completamente coperte e non visibili.



6 Il tubo di gomma situato sul fissaggio installato è ora collegato all'uscita dell'acqua del motore.



7 Posizionare il motore sul foro di scarico del letto per shampoo.



8 Quando si installa il motore, assicurarsi che l'host non sia piegato.



9 Durante l'uso, il motore deve essere completamente ricoperto d'acqua.



10 Collegare l'interruttore e l'adattatore e premere il pulsante di accensione per utilizzare il dispositivo. Livello di pressione dell'acqua consigliato: L3



11 Durante il trattamento, è possibile utilizzare l'attacco LED sul lato posteriore del contenitore dell'acqua.



12 Infine, potete sperimentare BEAUTYFALL di BeautyStar.

INFORMAZIONI PRATICHE SULL'UTILIZZO



Braccio adattabile a qualsiasi tipo di curvatura. Possibilità di spostarlo nel momento in cui il cliente finisce il trattamento oppure prima del trattamento nella fase dello shampoo e risciacquo. Per il trattamento Shirodara non andrà utilizza l'acqua rimanente dal lavaggio dello shampoo, ma acqua pulita.




Assicurarsi che l'acqua ricopra interamente la pompa del sistema del ricircolo per il corretto funzionamento.


IMPORTANTE: TRA UN CLICLO E UN ALTRO ANDRÀ IGENIZZATO IL CIRCUITO DI RICIRCOLO E PULITA LA CASCATA

ACIDO CARBONICO

Disponibile su richiesta
(Optional)



Compresse di acido carbonico (per ottenere un migliore effetto sul recupero della fatica e sulla rimozione delle scorie, aiuta a eliminare meglio le impurità e a rendere i capelli più morbidi e lucenti).





BeautyStar - A.A.M. Srl | Piazzale Guerrino Maletti, 1
42019 Scandiano (RE) - Italy
www.beautystar.it | info@beautystar.com